

ランニングコストの低減と
耐久性を強化した、新モデル登場！

非接触
タイプ

噴霧量
5段階調節

乾電池
外部電源
両方OK

自動ドア
連動可能



非接触式
アルコール製剤自動噴霧器

てきれいいき NEO

1



手をいれます

赤外線センサーが手を感知。本体に触れずに作動しはじめます。

2



液剤が噴霧されます

霧状になった液剤は、手のすみずみまで広がります。

3



よくもみます

アルコールなので素早く乾き、手を拭く必要がありません。

Renewal Points

製品保証 5年付

専用液使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴霧可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。

選べる 電源タイプ

アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。

ランニング コスト 大幅削減

1回の噴霧量を0.5~3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式(約1~2ml噴霧/回)に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減しました。

自動ドア 連動

自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。

製品仕様

製品名	て・きれいいき NEO
形式名	TEK-M1C-2
噴霧方式	圧力噴霧式
使用温度範囲	5°C~40°C
電源	単2アルカリ乾電池×4本または指定モバイルバッテリー 外部電源入力端子付き(USB Type-C)
駆動時間	約3か月(1ml噴霧×100回/1日)
噴霧量(1回)	0.5、0.75、1.0、2.0、3.0ml(切替可能)
外形寸法	幅162mm×奥行234.5mm×高さ302mm
製品質量	1.8kg(液剤、電池含まず)
液剤タンク	ボトル型タンク内蔵(ボトル交換可能)容量:1,000ml
使用液剤	弊社適合確認済み液剤
液剤補充方法	上部からの補充またはボトル交換
自動ドア連動	可(オープンコレクター出力、無電圧A接点)



ブランドロゴ貼り付けオプション

ブランドロゴやマークを入れることでブランドの周知や、メッセージの伝達にご利用いただけます。て・きれいいきNEOを小さな広告塔としてご利用ください。詳細は、営業担当者までお問い合わせください。



安全に関するご注意

- ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みください
- アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。
- 専用液剤以外は噴霧液として使用しないでください。

※本カタログに記載の仕様、外観は2020年9月現在のものです。
※製品改良のため、仕様、外観等を予告なく変更することがございます。

て・きれいいきシリーズ



電源不要の小型タイプ
(電池式)

て・きれいいき MINI
TEK-M1B



ミクロの霧状に噴射
できる上級タイプ

て・きれいいき DX
TEK-103D

※液剤は別途ご購入ください。

	て・きれいいき MINI	て・きれいいき DX
電源	単2乾電池4個(付属)	AC100V 50/60Hz
消費電力	アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日/100回使用)	待機時7W 噴霧時46W
手指探知方式	赤外線センサー	赤外線センサー
噴霧方式	圧力ポンプ式	超音波霧化式
噴霧量	0.75、1、2、3、4mlの5段階	0.75、1、2、3、4mlの5段階
使用回数	補充後1,000回	補充後1,000回
タンク容量	1,000ml	1,200ml(補給量1,000ml)
外形寸法	幅153×奥行222×高さ297mm	幅282×奥行191×高さ480mm
製品質量	1.5kg(電池除く)	4.5kg(取付金具1kg含まず)
自動ドア連動	不可	可

販売元:

yasec

山科精器株式会社

〒520-3001

滋賀県栗東市東坂525番地

TEL : 077-558-1173 Fax : 077-558-1174

E-mail : medical@yasec.co.jp

URL : <https://www.yasec.co.jp/>



製造元:

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社

コールドチェーン事業部

〒130-8563

東京都墨田区錦糸1-2-4アルカウエスト8F

URL : <https://www.sanden-rs.co.jp>